

TEBAS

INSTRUKCJA WYMIENNIKA CIEPŁA :

Wymiennik prosimy zamontować według rysunku.

Jeżeli wymiennik będzie zamontowany ponad lustrem wody , należy zainstalować pętlę , aby uniknąć przegrzania wymiennika i jego awarii.

Wymiennik nie powinien być nigdy przykrywany .

Aby unikać uszkodzenia przez korozję żadnym metalowym częściami nie wolno wejść do wymiennika ciepła (korozja kontaktowa).

Podczas mrozów , kiedy nie ma zimą wody w basenie lub przy postoju ponad 1 miesiąc . woda z wymiennika musi zostać usunięta.

Wymiennik nie może działać przy basenie z wodą słoną.

UWAGA !

Maksymalne zawartości w wodzie basenowej :

zawartość chloru : max 3 mg/l (ppm)

zawartość chlorku: max 150 mg/l

wartość pH : 7,2-7,8

alkaliczność : 60-120 mg/l (ppm)

twardość wody : 200-1000 mg/l (ppm)

max temperatura: 130°C

max. ciśnienie:

strona grzewcza : 60 bar

strona basenowa : 10 bar

- 1.Wymiennik ciepła
- 2.Piec grzewczy
- 3.Obieg wody grzewczej
- 4.Termostat
- 5.zawór odpowietrzenia
- 6.zawór zwrotny
- 7.pompa obiegowa CO
- 8.Wlot wody do wymiennika
- 9.Filtr
- 10.Pompa
- 11.Sterownik
- 12 Woda z basenu
- 13.Woda do basenu
- 14.Odptyw

