

## 1. Produkt

Lampy LED PAR56 12 Volt AC mogą zastąpić tradycyjną lampę PAR56 w nowym lub istniejącym basenie.

## 2. Montaż

### ZALECENIA

**Środki ostrożności - wymienić o-ring przy wymianie żarówki w starym systemie oświetlenia. Nie montować zapasowej żarówki, jeżeli oryginalna obudowa została zniekształcona na skutek przegrzania.**

**Należy sprawdzić, czy lampy są podłączone do transformatora toroidalnego o mocy przynajmniej równej sumie mocy wszystkich lamp. Użycie elektronicznych i elektromagnetycznych transformatorów jest zabronione. W celu wykonania synchronizacji lamp RGB, należy je podłączyć do tego samego transformatora. Przenosić lampy ostrożnie na czystym ręczniku.**

- Przed włożeniem lub wyjęciem żarówki należy odłączyć lampę do zasilania.
- Wyjąć starą lampę z obudowy zgodnie z instrukcjami producenta.
- Odkręcić wodoszczelne połączenie obrotowe i puścić kabel (3) wolno.
- Odkręcić łączniki (2) od tylnej końcówki (1).
- Sprawdzić stan o-ringa i obudowy lampy. W razie konieczności wymienić.
- Podłączyć lampę LED, dokręcić podpory, i wstawić reflektor w obudowę.
- Ustawić uszczelnienie podpory i włączyć zasilanie.
- Dla lamp 16-programowych, sprawdzić każdy program.

## 3 Obsługa

Model 16P z pilotem:

Wersja ta wyposażona jest w układ ręcznego programowania z 11 statycznymi kolorami i 5 środowiskami ustawianymi za pośrednictwem pilota zdalnego sterowania. W celu użycia pilota, należy go ustawić na przeciwko lampy w zakresie 10 metrów. Wysunąć antenę. Metalowa obudowa lampy może zakłócać sygnał radiowy z pilota i ograniczyć zasięg jego działania do 1-2 metrów. W takim wypadku, można użyć głównego włącznika zasilania do zmiany programu lampy. Wyłączenie i włączenie lampy w ciągu 2 sekund spowoduje zmianę programu. Wyłączenie lampy na okres powyżej 10 sekund i ponowne jej włączenie spowoduje przywrócenie ostatnio używanego programu. Specjalny przełącznik pilota, montowany na wyjściu transformatora, wymagany jest do sterowania systemem wielu lamp.

Przy pierwszym użyciu należy skonfigurować pilot z lampami zamontowanymi w basenie.

Proces konfiguracji:

- Wsadzić baterie do pilota
- Dwukrotnie wyłączyć i włączyć zasilanie lampy (lamp)
- Wcisnąć i przytrzymać przyciski **O** i **S** przez 1 sekundę
- Każda z lamp błysnie białym światłem potwierdzając prawidłowość konfiguracji.

Zmianę koloru lamp uzyskuje się za pośrednictwem przycisku C lub P.

#### **4. Gwarancja**

Lampa LED PAR56 jest objęta gwarancją przez 24 miesiące na defekty materiałowe i/lub produkcyjne (elementy elektroniczne) od daty dostawy. (Zachować fakturę/paragon zakupu)

Lampa nie jest objęta gwarancją na problemy mające źródło w: wstrząsach zewnętrznych, zwarcjach elektrycznych, lub nadmiernym dokręcaniu. Produkt nie jest objęty gwarancją w przypadku podłączenia go do nieprawidłowego zasilania elektrycznego.

Warunkiem tej gwarancji jest ściśle przestrzeganie instrukcji montażu i konserwacji. Zgodnie z warunkami gwarancji, producent lub dystrybutor jest zobowiązany do bezpłatnej wymiany lub naprawy produktu lub elementu wadliwego. Wszystkie pozostałe koszty ponosi nabywca.

W celu dokonania naprawy produktu, należy go poddać kontroli wykonanej przez producenta lub dystrybutora. Gwarancja jest nieważna w przypadku szkód widocznie spowodowanych przez użytkownika.

Uszkodzenia produktu spowodowane przez użytkownika, wady spowodowane niepoprawnym montażem i/lub zastosowaniem, i modyfikacje produktu przeprowadzane bez pisemnej zgody producenta także nie są objęte gwarancją.